

Verbinden und Trennen von Fahrzeugen

mit Kugelkopfkupplung und Auflaufbremsanlage

Anhänger ankuppeln

Innerhalb der Ziffer 4 ist die Reihenfolge der Ausführung beliebig.

1. Zugfahrzeug heranhfahren
2. Feststellbremse am Anhänger lösen
3. Anhänger ankuppeln/Verschleißanzeige prüfen
4. Abreißseil einhängen / Sicherung der Kupplung prüfen/Stützeinrichtungen einfahren und sichern/Unterlegkeile verstauen/Elektroanschluss herstellen
5. Funktion der (elektrischen Einrichtungen) Beleuchtungseinrichtungen des Anhängers prüfen
6. Funktion der Auflaufbremsanlage des Anhängers prüfen (Bremsprobe)

Anhänger abkuppeln

Innerhalb der Ziffer 4 ist die Reihenfolge der Ausführung beliebig.

1. Zugfahrzeug sichern
2. Anhänger sichern (Feststellbremse, unterlegkeile)
3. Stützrad ausfahren
4. Kupplung öffnen/Elektroanschluss trennen/Abreißseil aushängen
5. Deichsel hochkurbeln

Bewertung des verbinden und Trennens von Fahrzeugen

Die ausgewählte Aufgabe ist zu wiederholen, wenn sie nicht fehlerfrei ausgeführt wird. Wird sie auch bei der Wiederholung nicht fehlerfrei ausgeführt, ist dieser Prüfungsteil nicht bestanden. Wird dieser Prüfungsteil nicht bestanden, so ist die Prüfungsfahrt einschließlich der Grundfahraufgaben trotzdem durchzuführen.